



EW-D Frequency range S1-7

606.200 - 662.000 MHz

SENNHEISER

US TV Channel	Ch. 36 (602-608 MHz)	Ch. 37 (608-614 MHz)	Ch. 38 (614-620 MHz)	Ch. 39 (620-626 MHz)	Ch. 40 (626-632 MHz)	Ch. 41 (632-638 MHz)	Ch. 42 (638-644 MHz)	Ch. 43 (644-650 MHz)	Ch. 44 (650-656 MHz)	Ch. 45 (656-662 MHz)
EBU TV Channel	Ch. 38 (606-614 MHz)	Ch. 39 (614-622 MHz)	Ch. 40 (622-630 MHz)	Ch. 41 (630-638 MHz)	Ch. 42 (638-646 MHz)	Ch. 43 (646-654 MHz)	Ch. 44 (654-662 MHz)			

Channel	Frequency
1	606.400
2	607.000
3	607.600
4	608.200
5	608.800
6	609.400
7	610.000
8	610.600
9	611.200
10	611.800
11	612.400
12	613.000
13	613.600
14	614.200
15	614.800
16	615.400
17	616.000
18	616.600
19	617.200
20	617.800

Channel	Frequency
21	618.400
22	619.000
23	619.600
24	620.200
25	620.800
26	621.400
27	622.000
28	622.600
29	623.200
30	623.800
31	624.400
32	625.000
33	625.600
34	626.200
35	626.800
36	627.400
37	628.000
38	628.600
39	629.200
40	629.800

Channel	Frequency
41	630.400
42	631.000
43	631.600
44	632.200
45	632.800
46	633.400
47	634.000
48	634.600
49	635.200
50	635.800
51	636.400
52	637.000
53	637.600
54	638.200
55	638.800
56	639.400
57	640.000
58	640.600
59	641.200
60	641.800

Channel	Frequency
61	642.400
62	643.000
63	643.600
64	644.200
65	644.800
66	645.400
67	646.000
68	646.600
69	647.200
70	647.800
71	648.400
72	649.000
73	649.600
74	650.200
75	650.800
76	651.400
77	652.000
78	652.600
79	653.200
80	653.800

Channel	Frequency
81	654.400
82	655.000
83	655.600
84	656.200
85	656.800
86	657.400
87	658.000
88	658.600
89	659.200
90	659.800
91	660.400
92	661.000
93	661.600



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
For further details see www.sennheiser.com/sifa

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.
Weitere Infos finden Sie unter www.sennheiser.com/sifa